



סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במרכזיה :

Panasonic KX-T206 S /H

(השינוי יתבצע משלוחה חכמה או רגילה מספר 21 בלבד).

1 . הרם שפופרת וחייג : 77

חייג שעה : [01...12]

חייג דקות : [00...59].

חייג "0" – AM (לפני 12 בצהריים).

חייג "1" – PM (אחרי 12 בצהריים).

2 . לסיום לחץ : [#].

3 . הנח שפופרת במקומה .

לשירותכם תמיד,

טלרז תקשורת