



סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במרכזיה:

**Panasonic KX-TA, TEA, TES**

(השינוי יתבצע דרך שלוחה חכמה/ראשית מספר 101 בלבד).

- בדגם KX-T7030 הסט את כפתור MEMORY למצב PROGRAM


PROGRAM


○ בדגם KX-T7730/KX-T7735 לחץ על

1. הקש [\*] ← [#]

2. הקש סיסמה : 1234

3. חייג [000] (יופיע במסך : Day / Time Set).

4. לחץ על , לאחר מכן יופיע התאריך.



**שימו לב!!!**

במידה והתאריך נכון ויש צורך רק לשנות שעה, יש לחוץ על כפתור ולדפדף עד שמגיעים לכיוון השעה, והמשך מסעיף 9 את התיכנות.

FWD/DND



5. חייג שנה (שתי ספרות אחרונות - 00 עד 99) אח"כ לחץ

FWD/DND



6. דפדף עם  כדי להגיע לחודש הרצוי אח"כ לחץ

FWD/DND



7. חייג יום בחודש (01...31) אח"כ לחץ

FWD/DND



8. דפדף עם  כדי להגיע ליום הרצוי אח"כ לחץ

FWD/DND



9. חייג שעה (01...12) אח"כ לחץ


FWD/DND



10. חייג דקות (00...59) אח"כ לחץ

AUTO ANS



11. לחץ על  כדי לקבוע AM (לפני 12 בצהריים) / PM (אחרי 12 בצהריים)

AUTO DIAL



12. לשמירה לחץ על כפתור 

13. ליציאה מהתכנות:

- בדגם KX-T7030 הסט את כפתור MEMORY ל- SET.



- בדגם KX-T7730 -1

לשירותכם תמיד,  
טלרז תקשורת