





סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במרכזיה:
Panasonic TD816/TD1232

1. לחץ על Program
2. חייג פעמיים [*]
3. הקש סיסמא : 1234
4. חייג [000] (על המסך יופיע: Day/Time Set)
5. לחץ פעמיים Sp-Phone.
6. הקש תשעה (01...12).
7. בשביל לעבור משעות לדקות יש ללחוץ על FWD/DND.
8. הקש דקות (00...59) אח"כ יש ללחוץ על FWD/DND.
9. כדי לקבוע זמנים AM (לפני 12 בצהריים) / PM (אחרי 12 בצהריים) יש ללחוץ על AUTO ANSWER MUTE.
10. לאישור ושמירה יש ללחוץ על AUTO DIAL STORE.
11. ליציאה יש  ו- .

לשירותכם תמיד,
טלרז תקשורת