




סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במערכת דואר קולי :

## Panasonic KX-TVM50/200

1. חייג לשלוחת מערכת הדואר הקולי \_\_\_\_\_ .
2. הקש # ← 6 .
3. נא להקיש את התיבה הקולית המבוקשת : \* ← 998 .
4. נא להקיש את הסיסמא : 1234 ואחריה [#] .
5. לכיוון השעה נא להקיש : 4
- המערכת תשמיע את השעה הנוכחית.**
6. לשינוי נא הקש : 1
7. נא להקיש את השעה החדשה ולאחריה [#] .
- המערכת תשמיע את השעה החדשה.**
8. - הקש 1 – לשינוי .  
- הקש 2 – לאישור .
- לאחר ביצוע אישור המערכת תשמיע את התאריך הנוכחי.**
9. לשינוי הקש 1 .
10. נא להקיש את החודש ואחריו [#] .
11. נא להקיש את היום בחודש ואחריו [#] .
12. נא להקיש את שתי הספרות האחרונות של השנה ואחריה [#] .
- המערכת תשמיע את התאריך החדש.**
13. - הקש 1 – לשינוי .  
- הקש 2 – לאישור .
14. ליציאה מהתכנות יש להקיש : # ← 9 ו-  .

לשירותכם תמיד,  
טלרז תקשורת