



סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במערכת דואר קולי:
Panasonic KX-TVP



1. חייג 165
2. הקש [#] ← [6]
3. הקש [*] ← 999
4. הקש 6
5. הקש 3
6. הקש 1, המערכת תשמיע את השעה
7. חייג את השעה 00-12
8. חייג את הדקות 00-59
9. הקש "1"
10. הקש "1" AM (לפני 12 בצהרים)
11. הקש "2" PM (אחרי 12 בצהרים)
12. לסיים

לשירותכם תמיד,
טלרז תקשורת