






## תכנות ספרייה ציבורית במרכזיות:

### Panasonic TDA/TDE/NCP/NS500

- במרכזיית Panasonic מסדרת TDA/TDE/NCP/NS500 קיימת ספרייה ציבורית המכילה 1,000 מספרים הניתנים לתכנות ע"י הלקוח לצורך חיגוק מקוצר.
- רשימת הקודים המקוצרים הינה מ – 000 ועד 999.
- התכנות מתבצע מהטלפון החכם שמחובר לשלוחה הראשית (בד"כ מספרה 101 או שלוחת המרכזייה).

### אופן תכנות הספרייה:

1. לחץ על  ברוב הדגמים הלחצן נמצא בצג הטלפון, בצד שמאל
2. הקש כוכבית [\*]
3. הקש סולמית [#]
4. חייג את סיסמת המערכת : 1234
5. חייג 001 (על הצג יופיע Speed Dial No)
6. הקש על לחצן ENTER (על הצג יופיע Location No)
7. הקש את מספר הקוד המקוצר (999 – 000) או לחץ על לחצן  עד להגעת הקוד הרצוי, קוד פנוי שלא הוגדר מראש.
8. חייג את קוד הגישה לקו חוץ – בד"כ מספרו : 9
9. חייג את מספר הטלפון הרצוי כולל אזור החיגוק (אם נדרש)
10. לאישור הקש על לחצן ENTER (שמופיע בצג הטלפון, בשורה התחתונה)

- להתקדם ברשימת הקודים – לחץ  וחזור לסעיף 8
- לחזור אחורה ברשימת הקודים – לחץ  וחזור לסעיף 8
- למחיקת מספר שתוכנת - לחץ  או CLEAR ואח"כ לחץ על ENTER
11. ליציאה ממצב תכנות -  ו- 

### אופן החיגוק מספרייה ציבורית:



לשירותכם תמיד,

טלרז תקשורת