






סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במרכזיה:
Panasonic KX-TDA/TDE/NCP/NS500

(השינוי יתבצע ע"י השלוחה הראשית בד"כ מספרה 101).

PAUSE



1. לחץ על לחצן
2. חייג [*] ← [#].
3. הקש סיסמא: 1234 (בצג הטלפון יופיע: SYS-PGM NO?)
4. יש לחייג [000] (בצג הטלפון יופיע: DATE & TIME SET).
5. הקש על ENTER (הלחצן נמצא בצג הטלפון, בשורה התחתונה / באמצע של לחיץ הניווט).
6. לחץ על NEXT (הלחצן נמצא בצג הטלפון, בשורה התחתונה).
7. הקש את השעה.
8. הקש את הדקות (אם יש צורך).
9. לאישור ושמירה לחץ על  STORE
10. לסיום  ו- 

לשירותכם תמיד,
טלרז תקשורת