

**תכנות זיכרונות כלליים במרכזיות:**

**Panasonic – TES824, TEAA308**

- במרכזיית Panasonic מסדרת TE קיימת ספרייה ציבורית המכילה עד 100 מספרים הניתנים לתכנות ע"י הלקוח לצורך חיוג מקוצר.
- התכנות מתבצע מהטלפון החכם שמחובר לשלוחה הראשית (שבדר"כ מספרה 101 או שלוחת המרכזייה).

אופן תכנות המרכזיה:

1. לחץ על לחצן 
2. הקש כוכבית [\*]
3. הקש סולמית [#]
4. הקש את סיסמת המערכת : 1234
5. חייג [001] (על המסך יופיע: Speed Dialing)
6. לחץ על  פעמיים
7. חייג 9 ואת מס' הטלפון הרצוי כולל אזור החיוג (אם נדרש)
8. לחץ לאישור ושמירה על 
9. לחץ על  על מנת לעבור לזיכרון הבא וחזור על סעיפים 7,8
10. ליציאה מהתכנות לחץ על 

לחיוג מספר מהזיכרון המקוצר: לחץ על כוכבית (\*) ואתה מס' הזיכרון (בין 99-00).

**לשירותכם תמיד,**

**טלרז תקשורת**